

Ограничитель материала

Артикул: B0420S01A-E

Применяется только для цепных и плоских швов

Установки коверлока:

Тип швов: цепная строчка или плоские швы

Иглы: C1, C2, C3

Верхний нож: отключен

Ширина шва: M

Длина шва: 1-4

Столик для крепления улиток и аксессуаров: применяется

Крепеж к коверлоку:

1. Заправьте коверлок.
2. Отключите верхний нож (повернув его в позицию "Locked").
3. Отключите верхний петлитель (позиция "Down").
4. Установите столик для крепления улиток и аксессуаров.
5. Установите ограничитель материала, используя один или два винта для крепежных отверстий в столике.

Рекомендации по использованию ограничителя материала:

1. Рельефные отметки на подошве лапки показывают положения иглы для того чтобы равномерно расположить прошиваемый материал.
2. Цифры на ограничителе материала показывают расстояние от иглы до края материала.
3. Располагайте ограничитель материала таким образом, чтобы расстояние от иглы до края материала совпадало с той частью материала, которую Вы хотите шить.
(цифровые деления на ограничителе материала должны совпадать с рельефными отметками на подошве лапки для используемой иглы).
4. Закрепите ограничитель материала на столике для крепления аксессуаров.

