

Прозрачная лапка для оверлочного шва

#L27



Применение

Цель применения

- Для всех оверлочных стежков.
- Для общих и декоративных швейных работ.
- Для точных стежков благодаря хорошей видимости в области шитья.
- Для пришивания тонкой тесьмы шириной до 9 мм.

Для Вашей безопасности

Перед использованием данной принадлежности внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации, а также инструкцию по эксплуатации Вашей машины.

Маркировки

- A Направляющая для тесьмы
- B Линия среза при ширине шва 6
- C Правая игла RN
- D Левая игла LN
- E 1 см расстояние к линии среза A при ширине шва 6

Принцип работы

Пришивание тесьмы

- > Поднимите иглы и лапку.
- > Откройте лапку. Протяните тесьму сверху в направляющую для тесьмы и уложите ее назад под лапку. (Рис. 2)
- > Верните лапку в исходное положение.
- > Опустите лапку.
- > Чтобы зафиксировать тесьму, выполните на ней несколько стежков.
- > Поднимите кончик лапки и уложите материал.
- > Пришейте тесьму. При этом перемещайте тесьму так, чтобы хоть одна игла протыкала тесьму. (Рис. 3)

